选课时间段	周二三四五	
座位号		

杭州电子科技大学 实 验 报 告

课程名称 计算机控制系统

实验名称 实验六 基于组态王的温度 PID 控制实验

开课学院 自动化学院(人工智能学院)

学生姓名	肖贵晟	同组学生	葛冠男	
学生学号	18061327			
学生班级	18060111			
学生专业	电气工程及其	其自动化		
实验日期	2021/5/25			

实验名称	实验六 基于组态王的温度 PID 控制实验							
实验时间	年	月	日	周	-	节		
	预习成绩	30%						
实验成绩	操作成绩	50%						
安	报告成绩	20%						
	总 评							
评改教师					评改	日期		·

一、预习说明:

请在实验开始前完成预习报告并提交,如未完成预习报告,不可参加实验课程。

1 实验目的

- 1) 了解四线制 PT100 温度传感器测量原理;
- 2) 掌握组态王软件的使用方法;
- 3) 了解加热管控制温度的原理;
- 4) 了解 Modbus 通讯协议
- 5) 掌握组态王与组态王软件与基于单片机的采集控制器通信设置;
- 6) 掌握组态王编程和 PID 及其改进控制算法编写

2 系统结构框图




图 1 单水箱一阶温度控制结构图

3、分析讨论题

1) 为何温度控制实验过程要开循环水泵?

为了产生水循环,保证加热均匀。造成下层与上层产生温差。会使得温度测量在实验中不断 波动。

2)组态王与计算机控制实验台电路板采用什么通信协议?计算机控制实验台控制器的通讯方式?地址、通讯波特率、校验位各是什么?

组态王与计算机控制实验台电路板采用 Modbus 通信协议,支持传统的串口链路 RS-232、RS-422、RS-485 和以太网设备。计算机控制实验台控制器的通讯方式是 RS232,地址为 01,波特率为 9600,校验位

3)请在下表中填写组态王中有关变量相关参数,包括:组态王中地址、变量类型、数据类型、原始采集数据范围、组态王中的范围。

表 1 组态王中各参数寄存器情况

参数名称	单片机中的 寄存器地址	组态王中的 寄存器地址	I/O 变量类型	I/O 数据类型	原始输入 范围
水泵 1 电压	100	40101	I/O 实数	USHORT	
电动阀 2 开度	104	40105	I/O 实数	USHORT	
循环泵开关	102	40103	I/O 实数	USHORT	
加热控制	108	40109	I/O 实数	USHORT	0-100
液位 2	001	40002	I/O 实数	USHORT	
温度	004	40005	I/O 实数	USHORT	0-100

进水阀 3 012	0013	I/O 实数	USHORT	
-----------	------	--------	--------	--

4)在组态王变量设置中除需要设置上表中的 I/O 变量外,还需要设置哪些变量,请填写下表中的内容:

表 2 其它内存变量设置情况

变量名称	内存 变量类型	内存 数据类型	原始输入 范围
Tkp	内存实数	Float	0-100
Tkd	内存实数	Float	0-100
Tki	内存实数	Float	0-100
Tek	内存实数	Float	-100-100
Tek1	内存实数	Float	-100-100
Tek2	内存实数	Float	-100-100
Tuk	内存实数	Float	0-100
Tuk1	内存实数	Float	0-100

二、实验部分说明:

<u>请在开始实验前,阅读实验指导书,明确实验内容,记录实验过程和原始数据(包</u>括实验截图)。

1、实验内容

- 1) 用通用串口调试工具,用 MODBUS 命令做好 PID 问题控制实验前的准备;
- 2) 利用组态王进行界面设计、变量配置、变量与画面连接设置;
- 3) 利用组态王进行 PID 程序设计
- 4)运行并调试程序
- 5) 记录有关数据,用手工进行计算与实验结果进行对比;
- 6) 记录实验数据,分析实验结果,并完成实验报告。

2、实验步骤(根据实验要求简述步骤)

1) 设备的检查和连接

- ①连接 RS232 串口线,将串口选择开关拨向使用的 RS232 串口类型的方向。
- ②连接电源线,将电源插头接到 220V 电源上。
- ③打开电源,电源指示灯亮。
- ④使用万用表检查 5V, 24V, 220V 电源是否正常。

2) 请描述实验步骤

- 1)温度控制实验准备工作
- (1) 初始化球阀,将电动球阀 2 关闭(用串口调试工具向其发相应的命令)
- (2) 打开进水阀 3 (用串口调试工具向其发相应的命令)
- (3) 打开水泵 1, 对水箱 2 进行打水, 水上升至 180mm 左右, 停止打水 (用 串口调试工具向其发相应的命令)
 - (4) 打开循环泵(用串口调试工具向其发相应的命令)
 - (5) 完成实验准备工作
 - 2)设计组态软件
 - (1) 在 PC 机上打开组态王程序,新建一个工程。
 - (2) 新建 I/O 设备。
 - (3) 创建基于 PID 的温度控制画面。
- (4) 创建数据库,包括 ①I/O 实数变量:加热控制参数、温度采集参数 ②内存实数变量:设定温度 T、TKp、TKi、TKd、Tek、Tek1、Tek2、Tuk、 Tuk1......等 ③内存离散变量:开始/结束标记位等
 - (5) 定义动画连接和设备
 - (6) 编写 PID 控制程序和其它界面相关参数设置
 - 3)运行组态王程序,并通过调节 PID 控制参数进行温度控制

5、数据处理与结果(记录实验过程,列出原始数据表格,**注意实验过程和结果截图**,并对实验数据进行必要的处理)


1) PID 温度控制实验

通过上述实验,记录在保证预设温度一定的条件下,通过修改 PID 控制参数实现对温度控制的不同效果,观察实验现象,并记录数据。

参数 第一次 第二次 第三次 Кр 100 10 Κi Kd 0 0.02 ess 1.6% δp 330s ts

表 1 实验数据记录


2) 实验结果截图:



三、完成实验后:

1、实验结果讨论与误差分析(分析影响实验结果的因素,并总结)

实验的结构采用了 Kd=100,Kp=10 的 PID 参数,在约 200 的液位下,达到稳态时间使用了约 330s,且超调量较小,达到了实验要的要求。



2、实验心得

本次实验是使用组态王软件以实现全自动水箱温度 PID 控制的实验。本次实验中,我们不仅学习了组态王实验项目的搭建与组态王界面的设计。还对 MODBUS 通信方式有了更深入的了解。对实际工程系统有了更多的概念,为日后的实践打下基础。