《过程控制系统》实验概要

余善恩 15395717109(微信) 4教北309

过程控制系统

一 实验平台认知

二 实验内容概要


三 实验报告要求


- (1) 列表装置中的所有仪表名称、型号、参数、作用
 - (2) 绘制平台装置工艺图
 - (3) 熟悉平台的使用
 - 1)硬件实物
 - 2) 监控组态软件
 - 3) 软、硬平台互联原理及操作
 - 4)对象特性测定


名称	型号	参数	作用
仪表			
下载器			
软件			
电源			

注:

- (1)参数一般包括量程、信号制式、功率等
- (2) 相同仪表,可以有不同作用,也需列上
- (3) 面板可以打开,注意安全
- (3) 不要遗漏PLC,下载线,软件等







给定

S7200PLC

检测仪表

物理量变化

4-20mA, 0-5V.....

PLC

AI扩展模块(模数)

CPU [转换、运算、控制]

监控组态软件

变量及换算

图形化显示

接收用户输入、计算得出控制量


发出控制量

PLC

AO扩展模块(数模)

执行仪表

动作




1号变频器


液位变送器

扰动

左水箱


液位







用户窗口可以创建很多 窗口间可以相互切换 通过编程或菜单设置实现


> 自动运行窗口为运 行时显示的窗口








图库(各种动画效果):长度变化、闪烁等按键、文本框、曲线显示、



选择不同实验,变量会改变,进而导致后续的运行状态改变




平台认知




deltM

修改



注意:

Y轴最大值和选择的实验相关联;不同曲线可以设置不同颜色



AIO: 原始模拟量输入值--x

AlOFull: 满点校准时的原始值

AIOFullM: 满点校准时手工输入值

Al0Zero: 零点校准时的原始值


Al0ZeroM: 零点校准时手工输入值

AIOPV: 当前换算值

校准0输入的是AI0ZeroM 校准F输入的是AI0FullM 校准后,PV值在这两点就准确了

$$x - xZero$$


 $xPV = -----*(xFullM-xZeroM)+xZeroM$
 $xFull-xZero$



xFull-xZero







$$(e-e_1)-(e_1-e_2) = e-2*e_1+e_2$$

平台认知

主窗口启动脚本

select=1
-
expSel=1
实验选择=1
mKp=100
mKi=10
mKd=1
mSp=1
mErr_2=0
mErr_1=0
mErr=0
mMv=0
mMv_1=0
errAll = 0
pidSel1 = 1

'管道压力
Al3Zero = 0.1
AI3ZeroM = 0
AI3Full = 25
AI3FullM = 250
'电磁流量计
AI4Zero = 0.1
AI4ZeroM = 0
AI4Full = 16
AI4FullM = 1.5
'涡轮流量计
AI5Zero = 0
AI5ZeroM = 0
AI5Full = 83.4
AI5FullM = 1.5

250

主窗口循环脚本

'校准思路,以水位为例

'先清空水箱或保持一个较低的水位,然后把当前的水位输入校准0框内,点击校准0按钮 '在放满水箱或保持一个较高的水位,然后把当前的水位输入校准F框内,点击校准F按钮 '通过这两个点校准后,下面的程序会对信号进行线性化处理,然后计算出校准后的值

AIOPV =AIOZeroM + (AIO-AIOZero)*(AIOFullM-AIOZeroM)/(AI0Full-AIOZero)

AI1PV =AI1ZeroM + (AI1-AI1Zero)*(AI1FullM-AI1ZeroM)/(AI1Full-AI1Zero)

AI2PV =AI2ZeroM + (AI2-AI2Zero)*(AI2FullM-AI2ZeroM)/(AI2Full-AI2Zero)

AI3PV =AI3ZeroM + (AI3-AI3Zero)*(AI3FullM-AI3ZeroM)/(AI3Full-AI3Zero)

AI4PV = AI4ZeroM + (AI4-AI4Zero)*(AI4FullM-AI4ZeroM)/(AI4Full-AI4Zero)

AI5PV = AI5ZeroM + (AI5-AI5Zero)*(AI5FullM-AI5ZeroM)/(AI5Full-AI5Zero)


endif

主窗口循环脚本

```
'实验1,2都是最大40
if expSel<2.5 then
    yMax = 40
else
    '实验3/4最大是1.5/120
    if expSel <3.5 then
        yMax = 1.5
    else
        yMax = 120
    endif
endif
```

```
'实验1脚本,只显示,不控制
if expSel<1.5 then
 mPv = AIOPV
else
                        '采用的都是AIO作为输入
mPv = AIOPV
mErr 2 = mErr 1
mErr 1 = mErr
mErr = mSp-mPv
                        '增量式
IF pidSel1>0.5 THEN
 mMvDelt = mKp*(mErr-mErr_1) + mKi*mErr +
          mKd*(mErr + mErr 2 - 2*mErr 1)
 mMv 1 = mMv
 mMv = mMv 1 + mMvDelt
                         '位置式
ELSE
ENDIF
                '这里对输出控制量进行了限幅
 IF mMv<0 THEN
  mMv=0
ENDIF
                         0-1000对应到0-100%,
IF mMv>1000 THEN
                         放大只是为便于调节
  mMv=1000
ENDIF
 AO0 = 35 + mMv*65/1000 '35%时不动,故0-1000-->35-100%
```

主窗口入口





注意:

代码会被其他同学修改掉,

不一定正确, 故须学会排查问题

二、实验内容概要





画工艺图,分析原理 参数校准 对象特性调试 参数整定 不同控制参数及效果分析

可以尝试自己的控制方法,分析效果

三、实验报告要求

- (0) 相关资料下载地址: ftp://10.2.20.121/process/
- (1)报告包括5部分,分别为4个实验,及实验总结
- (2) 总结主要包括:
- 1)根据实验过程及结果,分析液位控制、流量控制、压力控制之间的PID参数调节异同。
- 2) 思考,很多过程控制中,液位作为最终的控制对象,但经常结合流量控制、压力控制,为什么?
- 3)分析下实验中,变频器、PLC、各检测仪表、组态软件、控制脚本等在实验中的作用。
 - 4)实验总结、不足、改进、心得等。
 - 5) 其他,建议等。

注:除了实验一外,其他三个实验及总结都要使用登记的自己的实验数据及结果进行分析。